



ИЗМЕРИТЕЛЬ ВЛАЖНОСТИ ИГОЛЬЧАТЫЙ MD 816

Измеритель влажности MD 816 – миниатюрный, интеллектуальный измеритель влажности древесины, игольчатый, принцип измерения – диэлькометрический, подходящий для того, чтобы измерить содержание воды в деревянных волокнах, таких как деревянные и бамбуковые объекты, хлопок, табак, бумага и т.д.

Порядок работы:

1. Установите батарею и откройте главную крышку.
2. Поместите прибор напротив измеряемой поверхности.
3. Для исследования поверхности объекта, введите зонды на 4-5 мм глубиной в поверхность объекта.
4. Нажмите и удерживайте кнопку измерения.
5. Прочитайте определенные результаты с прибора.

Характеристики:

Диапазон измерения влажности: 5 %-40%

Погрешность: 1%

Рабочий режим: температура -15~35С, влажность 20~90 %

Питание автономное: одна батарейка 23А, 12В

Габаритные размеры, мм: 85*40*16

Вес: 35 г

Внимание:

1. Влагомер нельзя использовать для измерения любых заряженных объектов, во избежание повреждения.
2. Когда на экране высвечивается изображение батареи - это указывает, что напряжение батареи низко, пожалуйста, замените батарею.

Приборы.net

3. Когда влагомер оставляют неиспользованным в течение долгого времени, то нужно удалить батарею, чтобы избежать его повреждения.